



# Digitalfunk

## - HRT im Rettungsdienst -

### Information 01/2014



Hier die ersten Hinweise zur Handhabung der HRT im Rettungsdienst.  
Die Geräte sind speziell für die Verwendung im Rettungsdienstbereich Wetteraukreis angepasst worden und sollen durch eure Unterstützung weiterentwickelt werden.  
**Hinweise gelten nur für die HRT des Rettungsdienstes im Wetteraukreis !**

#### Besprechen der HRT

##### 1. Mit Handmikrofon



Der Abstand zum Handmikrofon beträgt 10 bis 15 cm.

Die Lautstärke kann am Drehregler und am Schalter auf dem Handmikrofon angepasst werden.

##### 2. Ohne Handmikrofon am oberen Gerätelautsprecher



Das Handmikrofon muss abgeschraubt werden.  
Durch Drücken der Lautsprechermodustaste muss die Option „Lautspr HOCH“ ausgewählt werden.



In der Statussymbolleiste wird ein großes Lautsprechersymbol angezeigt.



Der Abstand zum oberen Gerätemikrofon beträgt ca. 10 cm.

Die Lautstärke kann am Drehregler angepasst werden.

Achtung:  
In diesem Modus das Funkgerät nicht direkt ans Ohr halten !

##### 3. Ohne Handmikrofon am unteren Gerätelautsprecher



Das Handmikrofon muss abgeschraubt werden.  
Durch Drücken der Lautsprechermodustaste muss die Option „Lautspr NIEDRIG“ ausgewählt werden.



In der Statussymbolleiste wird ein kleines Lautsprechersymbol angezeigt.



Das HRT wird wie ein Telefon gehalten.

Zum Sprechen muss die Sprechstaste gedrückt werden.

Die Lautstärke kann am Drehregler angepasst werden.

Diese Option bietet zurzeit die beste Verständigung.

Servicepoint Digitalfunk Wetteraukreis

[www.kfv-wetterau.de](http://www.kfv-wetterau.de)  
<http://rettungsdienst.wetterau.de>  
[www.digitalfunk-wetteraukreis.de](http://www.digitalfunk-wetteraukreis.de)

